

<b>Air flow transmitter model A2G-25</b>	<b>GB</b>
<b>Volumenstrommessumformer Typ A2G-25</b>	<b>D</b>
<b>Transmetteur de débit type A2G-25</b>	<b>F</b>
<b>Transmisor de caudal volumétrico modelo A2G-25</b>	<b>E</b>
<b>Trasmittitore portata aria in volume modello A2G-25</b>	<b>I</b>

*air2guide*



**Air flow transmitter model A2G-25**

<b>GB</b>	<b>Operating instructions model A2G-25</b>	<b>Page</b>	<b>3-12</b>
<b>D</b>	<b>Betriebsanleitung Typ A2G-25</b>	<b>Seite</b>	<b>13-22</b>
<b>F</b>	<b>Mode d'emploi type A2G-25</b>	<b>Page</b>	<b>23-32</b>
<b>E</b>	<b>Manual de instrucciones modelo A2G-25</b>	<b>Página</b>	<b>33-42</b>
<b>I</b>	<b>Manuale d'uso modello A2G-25</b>	<b>Pagina</b>	<b>43-52</b>

© 2011 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG  
 All rights reserved. / Alle Rechte vorbehalten.  
 WIKA® is a registered trademark in various countries.  
 WIKA® ist eine geschützte Marke in verschiedenen Ländern.

Prior to starting any work, read the operating instructions!  
 Keep for later use!

Vor Beginn aller Arbeiten Betriebsanleitung lesen!  
 Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Lire le mode d'emploi avant de commencer toute opération !  
 A conserver pour une utilisation ultérieure !

¡Leer el manual de instrucciones antes de comenzar cualquier trabajo!  
 ¡Guardar el manual para una eventual consulta!

Prima di iniziare ad utilizzare lo strumento, leggere il manuale d'uso!  
 Conservare per future consultazioni!

# Contents

GB

<b>1.</b>	<b>General information</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Safety</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>Specifications</b>	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>Design and function</b>	<b>8</b>
<b>5.</b>	<b>Transport, packaging and storage</b>	<b>9</b>
<b>6.</b>	<b>Commissioning, operation</b>	<b>9</b>
<b>7.</b>	<b>Zero point adjustment</b>	<b>11</b>
<b>8.</b>	<b>Options and accessories</b>	<b>12</b>
<b>9.</b>	<b>Maintenance and cleaning</b>	<b>12</b>
<b>10.</b>	<b>Disposal</b>	<b>12</b>

## 1. General information

### 1. General information

GB

- The air flow transmitter described in the operating instructions has been designed and manufactured using state-of-the-art technology. All components are subject to stringent quality and environmental criteria during production. Our management systems are certified to ISO 9001 and ISO 14001.
- These operating instructions contain important information on handling the instrument. Working safely requires that all safety instructions and work instructions are observed.
- Observe the relevant local accident prevention regulations and general safety regulations for the instrument's range of use.
- The operating instructions are part of the product and must be kept in the immediate vicinity of the instrument and readily accessible to skilled personnel at any time.
- Skilled personnel must have carefully read and understood the operating instructions prior to beginning any work.
- The manufacturer's liability is void in the case of any damage caused by using the product contrary to its intended use, non-compliance with these operating instructions, assignment of insufficiently qualified skilled personnel or unauthorised modifications to the instrument.
- The general terms and conditions contained in the sales documentation shall apply.
- Subject to technical modifications.
- Further information:
  - Internet address: [www.wika.de](http://www.wika.de) / [www.wika.com](http://www.wika.com)  
[www.air2guide.com](http://www.air2guide.com)
  - Relevant data sheet: SP 69.04

### Explanation of symbols



#### **WARNING!**

... indicates a potentially dangerous situation which can result in serious injury or death if not avoided.



#### **Information**

... points out useful tips, recommendations and information for efficient and trouble-free operation.

GB

## 2. Safety



#### **WARNING!**

Before installation, commissioning and operation, ensure that the appropriate air flow transmitter has been selected in terms of measuring range, design and specific measuring conditions.

Non-observance can result in serious injury and/or damage to the equipment.



Further important safety instructions can be found in the individual chapters of these operating instructions.

### 2.1 Intended use

This air flow transmitter is used for measuring the volume flow in ventilation ducts of air and other non-inflammable and non-aggressive gases

The instrument has been designed and built solely for the intended use described here, and may only be used accordingly.

The manufacturer shall not be liable for claims of any type based on operation contrary to the intended use.

### 2.2 Personnel qualification

GB



#### **WARNING!**

##### **Risk of injury if qualification is insufficient!**

Improper handling can result in considerable injury and damage to equipment.

- The activities described in these operating instructions may only be carried out by skilled personnel who have the qualifications described below.

#### **Skilled personnel**

Skilled personnel are understood to be personnel who, based on their technical training, knowledge of measurement and control technology and on their experience and knowledge of country-specific regulations, current standards and directives, are capable of carrying out the work described and independently recognising potential hazards.

#### **Explanation of symbols**



##### **CE, Communauté Européenne**

Instruments bearing this mark comply with the relevant European directives.

## 3. Specifications

#### **Accuracy**

At 1,000 and 2,000 Pa:  $\pm 5 \text{ Pa} + \pm 1.5 \% \text{ of the display}$

At 5,000 and 7,000 Pa:  $\pm 7 \text{ Pa} + \pm 1.5 \% \text{ of the display}$

#### **Scale ranges**

0 ... 1,000, 0 ... 2,000, 0 ... 5,000 or 0 ... 7,000 Pa

Selectable units on the display:  $\text{m}^3/\text{s}$ ,  $\text{m}^3/\text{h}$ , cfm, l/s, scfh, lpm, mbar, mmWC, inchWC, kPa or Pa

### Long-term stability

- Manual zero adjustment (standard)  
At 1,000 and 2,000 Pa:  $\pm 8$  Pa  
At 5,000 and 7,000 Pa:  $\pm 24$  Pa
- Automatic zero adjustment (option)  
 $\pm 1$  Pa

### Maximum working pressure

25 kPa

### Permissible temperature

Ambient:  $-20 \dots +70$  °C

Operation:  $-5 \dots +50$  °C

### Permissible ambient humidity

0 ... 95 % rH, non-condensing

### Ingress protection

IP 54 per EN 60529 / IEC 529

### Standards

CE conformity:

2004/108/EG Electromagnetic compatibility (EMC)

2002/95/EC RoHS (restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment)


For further specifications see WIKA data sheet SP 69.04 and the order documentation.

### 4. Design and function

#### Description

Dimensions in mm

GB



The model A2G-25 air flow transmitter is based on the principle of effective pressure measurement. In effective pressure measurement, the static pressures in front of and behind the restriction of the inlet nozzle are compared to each other by means of a differential pressure gauge. Applying the law of conservation of energy, the effective pressure (differential pressure of the static pressures) can be assigned to the volume flow as follows:

$$\dot{V} = k \times \sqrt{\Delta p}$$

In this context, k considers the specific nozzle characteristics of the ventilator (e.g. Fläkt Woods, Rosenberg, Nicotra, Comferi, Ziehl, EBM, Gebhard).

#### Scope of delivery

Cross-check the scope of delivery with the delivery note.



### 5. Transport, packaging and storage

#### 5.1 Transport

Check the air flow transmitter for any damage that may have been caused by transport. Obvious damage must be reported immediately.

#### 5.2 Packaging

Do not remove packaging until just before mounting.  
Keep the packaging as it will provide optimum protection during transport (e.g. change in installation site, sending for repair).

#### 5.3 Storage

##### Permissible conditions at the place of storage

Storage temperature:  $-20 \dots +70 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Protect the instruments from moisture and dust.

GB

### 6. Commissioning, operation

#### Output signal

V OUT DC 0 ... 10 V, P OUT DC 0 ... 10 V



Load R minimum 1 k $\Omega$  linear to the set output unit

#### Supply voltage

AC 24 V or DC 24 V  $\pm 10 \%$


#### Electrical connection

Cable gland M16, screw terminals max. 1.5 mm<sup>2</sup>



V scale output  
can be changed  
(in relation to  
the selected  
output unit)

### Connection diagram




### Menu selection and initialisation instructions for installation

If no button is pressed within 20 seconds, the instrument returns to the display mode.

1. Press the Select button for 2 seconds to open the menu.
2. Select the required ventilator manufacturer.
3. Each ventilator manufacturer has its own specific k value. Please take the right k value from the data sheet:
 

Fläkt Woods	(k = 0.3 ... 99)
Rosenberg	(k = 37 ... 800)
Nicotra	(c = 10 ... 1,500)
Comefri	(k = 10 ... 2,000)
Ziehl	(k = 10 ... 1,500)
Ebm-Papst	(k = 10 ... 1,500)
Gebhard	(k = 50 ... 4,700)
4. The following units will be shown on the display:
 

m <sup>3</sup> /s, m <sup>3</sup> /h, cfm, l/s, scfh, lpm, kPa, mbar, mmWS, inchWS or Pa.
---



### 5. Pressure output unit (and P OUT scale)

At 1,000 Pa	At 2,000 Pa	At 5,000 Pa	At 7,000 Pa
0 ... 1,000 Pa	0 ... 2,000 Pa	0 ... 5,000 Pa	0 ... 7,000 Pa
0 ... 1 kPa	0 ... 2 kPa	0 ... 5 kPa	0 ... 7 kPa
0 ... 10 mbar	0 ... 20 mbar	0 ... 50 mbar	0 ... 70 mbar
0 ... 100 mmWS	0 ... 200 mmWS	0 ... 500 mmWS	0 ... 700 mmWS
0 ... 4 inchWS	0 ... 8 inchWS	0 ... 20 inchWS	0 ... 25 inchWS

The maximum value corresponds to an output signal of 10 V




### 6. Flow output unit for defining the V OUT scale



### 7. V OUT scale, selectable:

- $\text{m}^3/\text{s} \rightarrow 10 \text{ V} = 1 \dots 50 \text{ m}^3/\text{s}$
- $\text{m}^3/\text{h} \rightarrow 10 \text{ V} = 4,000 \dots 200,000 \text{ m}^3/\text{h}$
- $\text{cfm} \rightarrow 10 \text{ V} = 2,000 \dots 100,000 \text{ cfm}$
- $\text{l/s} \rightarrow 10 \text{ V} = 1,000 \dots 50,000 \text{ l/s}$
- $\text{scfh} \rightarrow 10 \text{ V} = 1,000,000 \dots 6,000,000 \text{ scfh}$
- $\text{lpm} \rightarrow 10 \text{ V} = 60,000 \dots 3,000,000 \text{ lpm}$



### 8. Infinite response time selection.



### 9. Press the END button and the instrument returns to the display mode.

## 7. Zero point adjustment


### ■ Manual zero adjustment (standard)

- Both the + and the – flow inputs must be disconnected
- Press the zero point button until the red LED lights up
- Wait until the LED switches off again. Now the instrument can be reconnected.
- In normal operation, we recommend that a zero adjustment is carried out every 12 months.

## 7. Zero point adjustment ... 10. Disposal

GB

- Automatic zero adjustment (option)  
The automatic zero adjustment adjusts the zero point from time to time so that a manual zero adjustment is not necessary. During the zero adjustment (3 seconds every 10 minutes), the output signal and the display show the last measured value.



## 8. Options and accessories

### Standard accessories

- 2 mounting screws
- 2 duct connectors
- 2 m PVC hose with 4 mm inner diameter

## 9. Maintenance and cleaning

The air flow transmitters are maintenance-free and offer long service life provided they are handled and operated properly.

Clean the instruments with a moist cloth (soap water).

Repairs must only be carried out by the manufacturer or appropriately qualified skilled personnel.

## 10. Disposal

Incorrect disposal can put the environment at risk.

Dispose of instrument components and packaging materials in an environmentally compatible way and in accordance with the country-specific waste disposal regulations.

# Inhalt

<b>1.</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>14</b>
<b>2.</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>15</b>
<b>3.</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>16</b>
<b>4.</b>	<b>Aufbau und Funktion</b>	<b>18</b>
<b>5.</b>	<b>Transport, Verpackung und Lagerung</b>	<b>19</b>
<b>6.</b>	<b>Inbetriebnahme, Betrieb</b>	<b>19</b>
<b>7.</b>	<b>Nullpunkteinstellung</b>	<b>21</b>
<b>8.</b>	<b>Optionen und Zubehör</b>	<b>22</b>
<b>9.</b>	<b>Wartung und Reinigung</b>	<b>22</b>
<b>10.</b>	<b>Entsorgung</b>	<b>22</b>

### 1. Allgemeines

- Der in der Betriebsanleitung beschriebene Volumenstrommessumformer wird nach den neuesten Erkenntnissen konstruiert und gefertigt.  
Alle Komponenten unterliegen während der Fertigung strengen Qualitäts- und Umweltkriterien. Unsere Managementsysteme sind nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.
- Diese Betriebsanleitung gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Gerät. Voraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen.
- Die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einhalten.
- Die Betriebsanleitung ist Produktbestandteil und muss in unmittelbarer Nähe des Gerätes für das Fachpersonal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden.
- Das Fachpersonal muss die Betriebsanleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben.
- Die Haftung des Herstellers erlischt bei Schäden durch bestimmungswidrige Verwendung, Nichtbeachten dieser Betriebsanleitung, Einsatz ungenügend qualifizierten Fachpersonals sowie eigenmächtiger Veränderung am Gerät.
- Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen in den Verkaufsunterlagen.
- Technische Änderungen vorbehalten.
- Weitere Informationen:
  - Internet-Adresse: [www.wika.de](http://www.wika.de) / [www.wika.com](http://www.wika.com)  
[www.air2guide.com](http://www.air2guide.com)
  - zugehöriges Datenblatt: SP 69.04

### Symbolerklärung



#### **WARNUNG!**

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



#### **Information**

... hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

**D**

## 2. Sicherheit



#### **WARNUNG!**

Vor Montage, Inbetriebnahme und Betrieb sicherstellen, dass der richtige Volumenstrommessumformer hinsichtlich Messbereich, Ausführung und spezifischen Messbedingungen ausgewählt wurde.  
Bei Nichtbeachten können schwere Körperverletzungen und/oder Sachschäden auftreten.



Weitere wichtige Sicherheitshinweise befinden sich in den einzelnen Kapiteln dieser Betriebsanleitung.

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Volumenstrommessumformer dient zur Messung des Volumenstromes in Lüftungskanälen von Luft und anderen nicht brennbaren und nicht aggressiven Gasen.

Das Gerät ist ausschließlich für den hier beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwendungszweck konzipiert und konstruiert und darf nur dementsprechend verwendet werden.

Ansprüche jeglicher Art aufgrund von nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen.

### 2.2 Personalqualifikation



#### **WARNUNG!**

#### **Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation!**

Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

- Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Tätigkeiten nur durch Fachpersonal nachfolgend beschriebener Qualifikation durchführen lassen.

#### **Fachpersonal**

Das Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, seiner Kenntnisse der Mess- und Regelungstechnik und seiner Erfahrungen sowie Kenntnis der landesspezifischen Vorschriften, geltenden Normen und Richtlinien in der Lage, die beschriebenen Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen.

#### **Symbolerklärung**



#### **CE, Communauté Européenne**

Geräte mit dieser Kennzeichnung stimmen überein mit den zutreffenden europäischen Richtlinien.

## 3. Technische Daten

#### **Genauigkeit**

Bei 1.000 und 2.000 Pa:  $\pm 5 \text{ Pa} + \pm 1,5 \%$  von der Anzeige

Bei 5.000 und 7.000 Pa:  $\pm 7 \text{ Pa} + \pm 1,5 \%$  von der Anzeige

#### **Anzeigebereiche**

0 ... 1.000, 0 ... 2.000, 0 ... 5.000 oder 0 ... 7.000 Pa

Wählbare Einheiten am Display:  $\text{m}^3/\text{s}$ ,  $\text{m}^3/\text{h}$ , cfm, l/s, scfh, lpm, mbar, mmWC, inchWC, kPa oder Pa



#### **Langzeitstabilität**

- Manuelle Nullpunktkorrektur (Standard)  
Bei 1.000 und 2.000 Pa:  $\pm 8$  Pa  
Bei 5.000 und 7.000 Pa:  $\pm 24$  Pa
- Automatische Nullpunktkorrektur (Option)  
 $\pm 1$  Pa

#### **Maximaler Betriebsdruck**

25 kPa

#### **Zulässige Temperatur**

Umgebung:  $-20 \dots +70$  °C

Betrieb:  $-5 \dots +50$  °C

#### **Zulässige Umgebungsfeuchte**

0 ... 95 % rF, nicht kondensierend

#### **Schutzart**

IP 54 nach EN 60529 / IEC 529

#### **Normen und Standards**

CE-Konformität:

2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit


2002/95/EG RoHS (Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)

Weitere technische Daten siehe WIKA-Datenblatt SP 69.04 und Bestellunterlagen.

### 4. Aufbau und Funktion

#### Beschreibung

Abmessungen in mm



Der Volumenstrommessumformer Typ A2G-25 basiert auf dem Wirkdruckverfahren. Das Wirkdruckverfahren vergleicht den statischen Druck vor und nach der Verengung der Einlaufdüse mit Hilfe eines Differenzdruckmessgerätes. Über den Energieerhaltungssatz lässt sich der Wirkdruck (Differenzdruck der statischen Drücke) dem Volumenstrom wie folgt zuordnen:

$$\dot{V} = k \times \sqrt{\Delta p}$$

Wobei k die spezifischen Düseigenschaften des Ventilators berücksichtigt (z. B. Fläkt Woods, Rosenberg, Nicotra, Comferi, Ziehl, EBM, Gebhard).

#### Lieferumfang

Lieferumfang mit dem Lieferschein abgleichen.

### 5. Transport, Verpackung und Lagerung

#### 5.1 Transport

Volumenstrommessumformer auf eventuell vorhandene Transportschäden untersuchen. Offensichtliche Schäden unverzüglich mitteilen.

#### 5.2 Verpackung

Verpackung erst unmittelbar vor der Montage entfernen.

Die Verpackung aufbewahren, denn diese bietet bei einem Transport einen optimalen Schutz (z. B. wechselnder Einbauort, Reparatur-sendung).

#### 5.3 Lagerung

##### Zulässige Bedingungen am Lagerort

Lagertemperatur:  $-20 \dots +70 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Geräte vor Feuchtigkeit und Staub schützen.

D

### 6. Inbetriebnahme, Betrieb

#### Ausgangssignal

V OUT DC  $0 \dots 10 \text{ V}$ , P OUT DC  $0 \dots 10 \text{ V}$



Last R minimum  $1 \text{ k}\Omega$  linear zur eingestellten Ausgangseinheit

#### Versorgungsspannung

AC  $24 \text{ V}$  oder DC  $24 \text{ V} \pm 10 \%$


#### Elektrischer Anschluss

Kabelverschraubung M16, Schraubklemmen max.  $1,5 \text{ mm}^2$



V-Skala  
Ausgang  
veränderbar  
(in Funktion  
der gewählten  
Ausgangsein-  
heit)

### Anschlussschema



### Menü-Auswahl und Initialisierungsanweisungen für die Installation

Werden die Tasten nicht innerhalb von 20 Sekunden gedrückt, wird das Gerät in den Anzeigemodus zurückgesetzt.

1. Drücken Sie die Select-Taste 2 Sekunden lang, um in das Menü zu gelangen.
2. Wählen Sie den gewünschten Ventilatorhersteller.
3. Jeder Ventilatorhersteller hat seinen eigenen spezifischen k-Wert. Bitte entnehmen Sie den jeweiligen k-Wert aus dem Datenblatt:  

Fläkt Woods	(k = 0,3 ... 99)
Rosenberg	(k = 37 ... 800)
Nicotra	(c = 10 ... 1.500)
Comefri	(k = 10 ... 2.000)
Ziehl	(k = 10 ... 1.500)
Ebm-Papst	(k = 10 ... 1.500)
Gebhard	(k = 50 ... 4.700)
4. Auf dem Display werden folgende Einheiten angezeigt:  
m³/s, m³/h, cfm, l/s, scfh, lpm, kPa, mbar, mmWS, inchWS oder Pa.

## 5. Druckausgangseinheit (und P OUT Skala)

Bei 1.000 Pa	Bei 2.000 Pa	Bei 5.000 Pa	Bei 7.000 Pa
0 ... 1.000 Pa	0 ... 2.000 Pa	0 ... 5.000 Pa	0 ... 7.000 Pa
0 ... 1 kPa	0 ... 2 kPa	0 ... 5 kPa	0 ... 7 kPa
0 ... 10 mbar	0 ... 20 mbar	0 ... 50 mbar	0 ... 70 mbar
0 ... 100 mmWS	0 ... 200 mmWS	0 ... 500 mmWS	0 ... 700 mmWS
0 ... 4 inchWS	0 ... 8 inchWS	0 ... 20 inchWS	0 ... 25 inchWS

Der Maximalwert entspricht einem Ausgangssignal von 10 V

## 6. Strömungsausgangseinheit zur Definierung der V OUT Skala

## 7. V OUT Skala, wählbar:

$\text{m}^3/\text{s} \rightarrow 10 \text{ V} = 1 \dots 50 \text{ m}^3/\text{s}$   
 $\text{m}^3/\text{h} \rightarrow 10 \text{ V} = 4.000 \dots 200.000 \text{ m}^3/\text{h}$   
 $\text{cfm} \rightarrow 10 \text{ V} = 2.000 \dots 100.000 \text{ cfm}$   
 $\text{l/s} \rightarrow 10 \text{ V} = 1.000 \dots 50.000 \text{ l/s}$   
 $\text{scfh} \rightarrow 10 \text{ V} = 1.000.000 \dots 6.000.000 \text{ scfh}$   
 $\text{lpm} \rightarrow 10 \text{ V} = 60.000 \dots 3.000.000 \text{ lpm}$

## 8. Stufenfreie Auswahl der Ansprechzeit.

## 9. Drücken Sie die Taste END, damit geht das Gerät zurück zum Anzeigemodus.

## 7. Nullpunkteinstellung


- Manuelle Nullpunktkorrektur (Standard)
  1. Beide Zuströme + und – müssen gelöst werden
  2. Der Nullpunktknopf muss solange gedrückt werden, bis die rote LED angeht
  3. Warten bis die LED wieder ausgeht. Das Gerät kann jetzt wieder angeschlossen werden.
  4. Bei normalem Betrieb ist es empfehlenswert, die Nullpunktkorrektur alle 12 Monate vorzunehmen.

## 7. Nullpunkteinstellung ... 10. Entsorgung

### ■ Automatische Nullpunktkorrektur (Option)

Die Automatische Nullpunktkorrektur stimmt den Nullpunkt von Zeit zu Zeit ab, so dass keine manuelle Nullpunktkorrektur vorgenommen werden muss.

Während der Nullpunktkorrektur (3 Sekunden alle 10 Minuten) zeigen das Ausgangssignal und die Displayanzeige den zuletzt gemessenen Wert an.



## 8. Optionen und Zubehör

### Standardzubehör

- 2 Befestigungsschrauben
- 2 Kanalanschlussnippel
- 2 m PVC-Schlauch Innendurchmesser 4 mm

## 9. Wartung und Reinigung

Die Volumenstrommessumformer sind wartungsfrei und zeichnen sich bei sachgemäßer Behandlung und Bedienung durch eine hohe Lebensdauer aus.

Reinigen der Geräte mit einem (in Seifenlauge) angefeuchteten Tuch. Reparaturen sind ausschließlich vom Hersteller oder entsprechend qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen.

## 10. Entsorgung

Durch falsche Entsorgung können Gefahren für die Umwelt entstehen. Gerätekomponenten und Verpackungsmaterialien entsprechend den landesspezifischen Abfallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften umweltgerecht entsorgen.

# Sommaire

<b>1.</b>	<b>Généralités</b>	<b>24</b>
<b>2.</b>	<b>Sécurité</b>	<b>25</b>
<b>3.</b>	<b>Spécifications</b>	<b>26</b>
<b>4.</b>	<b>Conception et fonction</b>	<b>28</b>
<b>5.</b>	<b>Transport, emballage et stockage</b>	<b>29</b>
<b>6.</b>	<b>Mise en service, exploitation</b>	<b>29</b>
<b>7.</b>	<b>Réglage du point zéro</b>	<b>31</b>
<b>8.</b>	<b>Options et accessoires</b>	<b>32</b>
<b>9.</b>	<b>Entretien et nettoyage</b>	<b>32</b>
<b>10.</b>	<b>Mise au rebut</b>	<b>32</b>

# 1. Généralités

## 1. Généralités

F

- Le transmetteur de débit décrit dans le mode d'emploi est conçu et fabriqué selon les dernières technologies en vigueur. Tous les composants sont soumis à des critères de qualité et d'environnement stricts durant la fabrication. Nos systèmes de gestion sont certifiés selon ISO 9001 et ISO 14001.
- Ce mode d'emploi donne des indications importantes concernant l'utilisation de l'instrument. Il est possible de travailler en toute sécurité avec ce produit en respectant toutes les consignes de sécurité et d'utilisation.
- Respecter les prescriptions locales de prévention contre les accidents et les prescriptions générales de sécurité en vigueur pour le domaine d'application de l'instrument.
- Le mode d'emploi fait partie du produit et doit être conservé à proximité immédiate de l'instrument et être accessible à tout moment pour le personnel qualifié.
- Le personnel qualifié doit, avant de commencer toute opération, avoir lu soigneusement et compris le mode d'emploi.
- La responsabilité du fabricant n'est pas engagée en cas de dommages provoqués par une utilisation non conforme à l'usage prévu, de non respect de ce mode d'emploi, d'utilisation de personnel peu qualifié de même qu'en cas de modifications de l'instrument effectuées par l'utilisateur.
- Les conditions générales de vente mentionnées dans les documents de vente s'appliquent.
- Sous réserve de modifications techniques.
- Pour obtenir d'autres informations :
  - Consulter notre site internet : [www.wika.fr](http://www.wika.fr) / [www.wika.com](http://www.wika.com)  
[www.air2guide.com](http://www.air2guide.com)
  - Fiche technique correspondante : SP 69.04



### Explication des symboles



#### **AVERTISSEMENT !**

... indique une situation présentant des risques susceptibles de provoquer la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.



#### **Information**

... met en exergue les conseils et recommandations utiles de même que les informations permettant d'assurer un fonctionnement efficace et normal.

F

## 2. Sécurité



#### **AVERTISSEMENT !**

Avant le montage, la mise en service et le fonctionnement, s'assurer que le transmetteur de débit a été choisi de façon adéquate, en ce qui concerne la plage de mesure, la version et les conditions de mesure spécifiques.

Un non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures corporelles graves et/ou des dégâts matériels.



Vous trouverez d'autres consignes de sécurité dans les sections individuelles du présent mode d'emploi.

### 2.1 Utilisation conforme à l'usage prévu

Ce transmetteur de débit est utilisé pour mesurer le débit volumique de l'air et d'autres gaz non inflammables et non agressifs dans des gaines de ventilation

L'instrument est conçu et construit exclusivement pour une utilisation conforme à l'usage prévu décrit ici et ne doit être utilisé qu'en conséquence.

Aucune réclamation ne peut être recevable en cas d'utilisation non conforme à l'usage prévu.

### 2.2 Qualification du personnel



#### **AVERTISSEMENT !**

#### **Danger de blessure en cas de qualification insuffisante !**

Une utilisation non conforme peut entraîner d'importants dommages corporels et matériels.

- Les opérations décrites dans ce mode d'emploi ne doivent être effectuées que par un personnel ayant la qualification décrite ci-après.

#### **Personnel qualifié**

Le personnel qualifié est, en raison de sa formation spécialisée, de ses connaissances dans le domaine de la technique de mesure et de régulation et de ses expériences de même que de sa connaissance des prescriptions nationales, des normes et directives en vigueur, en mesure d'effectuer les travaux décrits et de reconnaître automatiquement les dangers potentiels.

#### **Explication des symboles**



#### **CE, Communauté Européenne**

Les instruments avec ce marquage sont conformes aux directives européennes pertinentes.

## 3. Spécifications

#### **Précision**

A 1.000 et 2.000 Pa:  $\pm 5 \text{ Pa} + \pm 1,5 \%$  de l'indication

A 5.000 et 7.000 Pa:  $\pm 7 \text{ Pa} + \pm 1,5 \%$  de l'indication

#### **Etendues de mesure**

0 ... 1.000, 0 ... 2.000, 0 ... 5.000 ou 0 ... 7.000 Pa

Unités pouvant être sélectionnées sur l'écran :  $\text{m}^3/\text{s}$ ,  $\text{m}^3/\text{h}$ , cfm, l/s, scfh, lpm, mbar, mmWC, inchWC, kPa ou Pa

### 3. Spécifications

#### Stabilité à long terme

- Réglage manuel du point zéro (standard)  
A 1.000 et 2.000 Pa:  $\pm 8$  Pa  
A 5.000 et 7.000 Pa:  $\pm 24$  Pa
- Réglage automatique du point zéro (option)  
 $\pm 1$  Pa

#### Pression de service maximale

25 kPa

F

#### Température admissible

Ambiante : -20 ... +70 °C

Température de service : -5 ... +50 °C

#### Humidité ambiante admissible

0 ... 95 % d'HR, sans condensation

#### Indice de protection

IP 54 selon EN 60529 / IEC 529

#### Standards

Conformité CE :

2004/108/CE Compatibilité électromagnétique (CEM)


2002/95/CE RoHS (restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques)

Pour de plus amples spécifications, voir la fiche technique WIKA SP 69.04 et la documentation de commande.

### 4. Conception et fonction

#### Description

Dimensions en mm



Le transmetteur de débit d'air modèle A2G-25 est basé sur un principe de mesure de pression efficace. En mesure de pression efficace, les pressions statique à l'avant et à l'arrière la restriction de l'admission du nozzle sont comparées chacune d'elle comme une mesure de pression différentielle. En appliquant la loi de conservation de l'énergie, la pression efficace (pression différentielle des pressions statique) peut être assigné au débit volumique suivant:

$$\dot{V} = k \times \sqrt{\Delta p}$$

Dans ce contexte, k prend en considération les caractéristiques spécifiques du ventilateur (par ex. Fläkt Woods, Rosenberg, Nicotra, Comferi, Ziehl, EBM, Gebhard).

#### Détail de la livraison

Comparer le détail de la livraison avec le bordereau de livraison.

### 5. Transport, emballage et stockage

#### 5.1 Transport

Vérifier s'il existe des dégâts sur le transmetteur de débit liés au transport.

#### 5.2 Emballage

N'enlever l'emballage qu'avant le montage.

Conserver l'emballage, celui-ci offre, lors d'un transport, une protection optimale (par ex. changement de lieu d'utilisation, renvoi pour réparation).

#### 5.3 Stockage

##### Conditions admissibles sur le lieu de stockage

Température de stockage : -20 ... +70 °C

Protégez les instruments contre l'humidité et la poussière.

### 6. Mise en service, exploitation

#### Signal de sortie

V OUT 0 ... 10 VDC, P OUT 0 ... 10 VDC



Charge résistive R minimale 1 k $\Omega$  linéaire à l'unité de sortie réglée

#### Tension d'alimentation

24 VAC ou 24 VDC  $\pm 10\%$


#### Raccordement électrique

Presse-étoupe M16, bornes à vis max. 1,5 mm<sup>2</sup>



La sortie de l'échelle V peut être modifiée (par rapport à l'unité de sortie sélectionnée)

### Schéma de raccordement




### Sélection de menu et consignes d'initialisation pour l'installation

Si aucun bouton n'est enfoncé pendant 20 secondes, l'instrument repasse en mode d'affichage.

1. Appuyez sur le bouton Select 2 secondes pour ouvrir le menu.
2. Sélectionnez le fabricant de ventilateurs approprié.
3. Chaque fabricant de ventilateurs a son propre coefficient  $k$  spécifique. Veuillez noter le coefficient  $k$  correct indiqué sur la fiche technique :
 

Fläkt Woods	( $k = 0,3 \dots 99$ )
Rosenberg	( $k = 37 \dots 800$ )
Nicotra	( $c = 10 \dots 1.500$ )
Comefri	( $k = 10 \dots 2.000$ )
Ziehl	( $k = 10 \dots 1.500$ )
Ebm-Papst	( $k = 10 \dots 1.500$ )
Gebhard	( $k = 50 \dots 4.700$ )
4. Les unités suivantes sont affichées sur l'écran :  
 $m^3/s$ ,  $m^3/h$ ,  $cfm$ ,  $l/s$ ,  $scfh$ ,  $lpm$ ,  $kPa$ ,  $mbar$ ,  $mmWS$ ,  $inchWS$  ou  $Pa$ .



## 5. Unité de sortie de pression (et échelle P OUT)

A 1 000 Pa	A 2.000 Pa	A 5.000 Pa	A 7.000 Pa
0 ... 1.000 Pa	0 ... 2.000 Pa	0 ... 5.000 Pa	0 ... 7.000 Pa
0 ... 1 kPa	0 ... 2 kPa	0 ... 5 kPa	0 ... 7 kPa
0 ... 10 mbar	0 ... 20 mbar	0 ... 50 mbar	0 ... 70 mbar
0 ... 100 mmWS	0 ... 200 mmWS	0 ... 500 mmWS	0 ... 700 mmWS
0 ... 4 inchWS	0 ... 8 inchWS	0 ... 20 inchWS	0 ... 25 inchWS

La valeur maximale correspond à un signal de sortie de 10 V



## 6. Unité de sortie de débit pour la définition de l'échelle V OUT



## 7. Echelle V OUT, sélectionnable :

$\text{m}^3/\text{s} \rightarrow 10 \text{ V} = 1 \dots 50 \text{ m}^3/\text{s}$   
 $\text{m}^3/\text{h} \rightarrow 10 \text{ V} = 4.000 \dots 200.000 \text{ m}^3/\text{h}$   
 $\text{cfm} \rightarrow 10 \text{ V} = 2.000 \dots 100.000 \text{ cfm}$   
 $\text{l/s} \rightarrow 10 \text{ V} = 1.000 \dots 50.000 \text{ l/s}$   
 $\text{scfh} \rightarrow 10 \text{ V} = 1.000.000 \dots 6.000.000 \text{ scfh}$   
 $\text{lpm} \rightarrow 10 \text{ V} = 60.000 \dots 3.000.000 \text{ lpm}$



## 8. Sélection du temps de réponse illimité.



## 9. Appuyez sur le bouton END pour faire repasser l'instrument en mode d'affichage.


# 7. Réglage du point zéro

## ■ Réglage manuel du point zéro (standard)

1. Les entrées de débit + et - doivent être déconnectées
2. Appuyez sur le bouton de point zéro jusqu'à ce que la LED rouge s'allume
3. Patientez jusqu'à ce que la LED s'éteigne à nouveau. L'instrument peut alors être reconnecté.
4. En fonctionnement normal, nous recommandons de corriger le point zéro tous les 12 mois.

## 7. Réglage du point zéro ... 10. Mise au rebut

- **Réglage automatique du point zéro (option)**  
La réglage automatique du point zéro règle le point zéro périodiquement, si bien qu'un réglage manuel du point zéro est inutile.  
Pendant la réglage du point zéro (3 secondes toutes les 10 minutes), le signal de sortie et l'affichage indiquent la dernière valeur mesurée.



## 8. Options et accessoires

### Accessoires standards

- 2 vis de montage
- 2 connecteurs de conduit
- 2 m de tube PVC de diamètre intérieur de 4 mm

## 9. Entretien et nettoyage

Les transmetteurs de débit ne nécessitent aucun entretien et offrent une longue durée de vie à condition qu'ils soient manipulés et actionnés correctement.

Nettoyez les instruments avec un chiffon humide (eau savonneuse).  
Les réparations doivent être effectuées exclusivement par le fabricant ou par un personnel qualifié.

## 10. Mise au rebut

Une mise au rebut inadéquate peut entraîner des dangers pour l'environnement.

Éliminer les composants des instruments et les matériaux d'emballage conformément aux prescriptions nationales pour le traitement et l'élimination des déchets et aux lois de protection de l'environnement en vigueur.



# Contenido

<b>1.</b>	<b>Información general</b>	<b>14</b>
<b>2.</b>	<b>Seguridad</b>	<b>15</b>
<b>3.</b>	<b>Datos técnicos</b>	<b>16</b>
<b>4.</b>	<b>Diseño y función</b>	<b>18</b>
<b>5.</b>	<b>Transporte, embalaje y almacenamiento</b>	<b>19</b>
<b>6.</b>	<b>Puesta en servicio, funcionamiento</b>	<b>19</b>
<b>7.</b>	<b>Ajuste del punto cero</b>	<b>21</b>
<b>8.</b>	<b>Opciones y accesorios</b>	<b>22</b>
<b>9.</b>	<b>Mantenimiento y limpieza</b>	<b>22</b>
<b>10.</b>	<b>Eliminación de residuos</b>	<b>22</b>

### 1. Información general

- El transmisor de caudal volumétrico descrito en el manual de instrucciones está construido y fabricado según los conocimientos actuales. Todos los componentes están sujetos a rigurosos criterios de calidad y medio ambiente durante la producción. Nuestros sistemas de gestión están certificados según ISO 9001 e ISO 14001.
- Este manual de instrucciones proporciona indicaciones importantes acerca del manejo del instrumento. Para que el trabajo con este instrumento sea seguro es imprescindible cumplir con todas las instrucciones de seguridad y manejo indicadas.
- Cumplir siempre las normativas sobre la prevención de accidentes y las normas de seguridad en vigor en el lugar de utilización del instrumento.
- El manual de instrucciones es una parte integrante del instrumento y debe guardarse en la proximidad del mismo para que el personal especializado pueda consultarlo en cualquier momento.
- El personal especializado debe haber leído y entendido el manual de instrucciones antes de comenzar cualquier trabajo.
- El fabricante queda exento de cualquier responsabilidad en caso de daños causados por un uso no conforme a la finalidad prevista, la inobservancia del presente manual de instrucciones, un manejo por personal insuficientemente cualificado así como una modificación no autorizada del instrumento.
- Se aplican las condiciones generales de venta incluidas en la documentación de venta.
- Modificaciones técnicas reservadas.
- Para obtener más informaciones consultar:
  - Página web: [www.wika.es](http://www.wika.es) / [www.wika.com](http://www.wika.com)  
[www.air2guide.com](http://www.air2guide.com)
  - Hoja técnica correspondiente: SP 69.04

### Explicación de símbolos



#### **¡ADVERTENCIA!**

... indica una situación probablemente peligrosa que puede causar la muerte o lesiones graves si no se la evita.



#### **Información**

... destaca consejos y recomendaciones útiles así como informaciones para una utilización eficaz y libre de fallos.

E

## 2. Seguridad



#### **¡ADVERTENCIA!**

Antes del montaje, la puesta servicio y el funcionamiento asegurarse de que se haya seleccionado el transmisor de caudal volumétrico adecuado con respecto a rango de medida, versión y condiciones de medición específicas. Riesgo de lesiones graves y/o daños materiales en caso de inobservancia.



Los distintos capítulos de este manual de instrucciones contienen otras importantes indicaciones de seguridad.

### 2.1 Uso conforme a lo previsto

Este transmisor de caudal volumétrico sirve para medir el caudal volumétrico en conductos de ventilación de aire y otros gases no combustibles y no agresivos.

El instrumento ha sido diseñado y construido únicamente para la finalidad aquí descrita y debe utilizarse en conformidad a la misma.

No se admite ninguna reclamación debido a un manejo no adecuado.

### 2.2 Cualificación del personal



#### ¡ADVERTENCIA!

#### ¡Riesgo de lesiones debido a una insuficiente cualificación!

Un manejo no adecuado puede causar considerables daños personales y materiales.

- Las actividades descritas en este manual de instrucciones deben realizarse únicamente por personal especializado con la consiguiente cualificación.

E

#### Personal especializado

Debido a su formación profesional, a sus conocimientos de la técnica de regulación y medición así como a su experiencia y su conocimiento de las normativas, normas y directivas vigentes en el país de utilización el personal especializado es capaz de ejecutar los trabajos descritos y reconocer posibles peligros por sí solo.

#### Explicación de símbolos



#### CE, Communauté Européenne

Los instrumentos con este marcaje cumplen las directivas europeas aplicables.

## 3. Datos técnicos

#### Precisión

Con 1.000 y 2.000 Pa:  $\pm 5 \text{ Pa} + \pm 1,5 \%$  de la indicación

Con 5.000 y 7.000 Pa:  $\pm 7 \text{ Pa} + \pm 1,5 \%$  de la indicación

#### Rangos de indicación

0 ... 1.000, 0 ... 2.000, 0 ... 5.000 ó 0 ... 7.000 Pa

Unidades seleccionables en la pantalla:  $\text{m}^3/\text{s}$ ,  $\text{m}^3/\text{h}$ , cfm, l/s, scfh, lpm, mbar, mmWC, inchWC, kPa ó Pa

#### Estabilidad a largo plazo

- Ajuste manual del punto cero (estándar)  
Con 1.000 y 2.000 Pa:  $\pm 8$  Pa  
Con 5.000 y 7.000 Pa:  $\pm 24$  Pa
- Ajuste automático del punto cero (opción)  
 $\pm 1$  Pa

#### Presión de trabajo máxima

25 kPa

#### Temperatura admisible

Ambiente:  $-20 \dots +70$  °C

Servicio:  $-5 \dots +50$  °C

#### Humedad ambiente admisible

0...95 % rF, sin condensación

#### Tipo de protección

IP 54 según EN 60529 / IEC 529

#### Normas y estándares

Conformidad CE:

Compatibilidad electromagnética según 2004/108/CE


2002/95/CE RoHS (Restricción al uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos)

Para más datos técnicos consulte la hoja técnica de WIKA SP 69.04 y la documentación de pedido.

### 4. Diseño y función

#### Descripción

Dimensiones en mm



El transmisor de caudal volumétrico modelo A2G-25 está basado en el método de presión diferencial. El método de presión diferencial compara la presión estática delante y detrás del estrechamiento de la tobera de admisión con la ayuda de un manómetro para presión diferencial. Según la ley de conservación de la energía, la presión efectiva (presión diferencial de las presiones estáticas) se encuadra dentro del caudal volumétrico de la siguiente forma:

$$\dot{V} = k \times \sqrt{\Delta p}$$

"k" tiene en cuenta las características específicas de la tobera del ventilador (p. ej. Fläkt Woods, Rosenberg, Nicotra, Comferi, Ziehl, EBM, Gebhard).

#### Volumen de suministro

Comparar mediante el albarán si se han entregado todas las piezas.

### 5. Transporte, embalaje y almacenamiento

#### 5.1 Transporte

Comprobar si el transmisor de caudal volumétrico presenta eventuales daños causados en el transporte. Notificar daños obvios de forma inmediata.

#### 5.2 Embalaje

Sólo quitar el embalaje justo antes del montaje.

Guardar el embalaje ya que es la protección ideal para el transporte (por ejemplo un cambio del lugar de instalación o un envío del instrumento para posibles reparaciones).

#### 5.3 Almacenamiento

##### Condiciones admisibles en el lugar de almacenamiento

Temperatura de almacenamiento: -20 ... +70 °C

Proteger los instrumentos de medición de humedad y polvo.

### 6. Puesta en servicio, funcionamiento

#### Señal de salida

V OUT DC 0 ... 10 V, P OUT DC 0 ... 10 V



Carga R mín. 1 k $\Omega$  lineal a la unidad de salida ajustada

#### Tensión de alimentación

AC 24 V ó DC 24 V  $\pm 10$  %


#### Conexión eléctrica

Racor de cable M16, bornes roscados máx. 1,5 mm<sup>2</sup>



Salida de la escala V modificable (en función de la unidad de salida seleccionada)

### Esquema de conexión



E


### Selección del menú e instrucciones de inicialización para la instalación

Si no se pulsan las teclas dentro de 20 segundos, el instrumento vuelve al modo de indicación.

1. Pulsar la tecla Select durante 2 segundos para volver al menú.
2. Seleccionar el fabricante de ventiladores deseado.
3. Cada fabricante de ventiladores tiene un valor k específico. El valor k correspondiente puede leerse en la hoja técnica:

Fläkt Woods	(k = 0,3 ... 99)
Rosenberg	(k = 37 ... 800)
Nicotra	(c = 10 ... 1.500)
Comefri	(k = 10 ... 2.000)
Ziehl	(k = 10 ... 1.500)
Ebm-Papst	(k = 10 ... 1.500)
Gebhard	(k = 50 ... 4.700)
4. En la pantalla se visualizan las unidades siguientes:  
 $m^3/s$ ,  $m^3/h$ , cfm, l/s, scfh, lpm, kPa, mbar, mmWS, inchWS o Pa.






### 5. Unidad de salida de presión (y escala P OUT)

Con 1.000 Pa Con 2.000 Pa Con 5.000 Pa Con 7.000 Pa

0 ... 1.000 Pa	0 ... 2.000 Pa	0 ... 5.000 Pa	0 ... 7.000 Pa
0 ... 1 kPa	0 ... 2 kPa	0 ... 5 kPa	0 ... 7 kPa
0 ... 10 mbar	0 ... 20 mbar	0 ... 50 mbar	0 ... 70 mbar
0 ... 100 mmWS	0 ... 200 mmWS	0 ... 500 mmWS	0 ... 700 mmWS
0 ... 4 inchWS	0 ... 8 inchWS	0 ... 20 inchWS	0 ... 25 inchWS

El valor máximo corresponde a una señal eléctrica de 10 V




### 6. Unidad de salida de flujo para definir la escala V OUT



### 7. Escala V OUT, seleccionable:

$\text{m}^3/\text{s} \rightarrow 10 \text{ V} = 1 \dots 50 \text{ m}^3/\text{s}$   
 $\text{m}^3/\text{h} \rightarrow 10 \text{ V} = 4.000 \dots 200.000 \text{ m}^3/\text{h}$   
 $\text{cfm} \rightarrow 10 \text{ V} = 2.000 \dots 100.000 \text{ cfm}$   
 $\text{l/s} \rightarrow 10 \text{ V} = 1.000 \dots 50.000 \text{ l/s}$   
 $\text{scfh} \rightarrow 10 \text{ V} = 1.000.000 \dots 6.000.000 \text{ scfh}$   
 $\text{lpm} \rightarrow 10 \text{ V} = 60.000 \dots 3.000.000 \text{ lpm}$



### 8. Selección continua del tiempo de respuesta.



### 9. Pulsar la tecla END para volver al modo de indicación.

## 7. Ajuste del punto cero

### ■ Ajuste manual del punto cero (estándar)


1. Soltar los flujos de + y -.
2. Pulsar el botón del punto cero hasta que se encienda el LED rojo
3. Esperar hasta que el LED vuelva a apagarse. Ahora puede reconectarse el instrumento.
4. En modo normal es recomendable ajustar el punto cero cada 12 meses.

## 7. Ajuste del punto cero ... 10. Eliminación

### ■ Ajuste automático del punto cero (opción)

El ajuste automático del punto cero ajusta el punto cero periódicamente de modo que no es necesario ajustar el punto cero manualmente.

Durante el ajuste del punto cero (3 segundos cada 10 minutos) la señal de salida y la pantalla visualizan el último valor medido.



E

## 8. Opciones y accesorios

### Accesorios estándar

- 2 tornillos para la fijación
- 2 boquillas de conexión de canal
- Manguera de PVC de 2 m con un diámetro interior de 4 mm

## 9. Mantenimiento y limpieza

Los transmisores de caudal volumétrico no necesitan mantenimiento y se distinguen por su prolongada vida útil si se manejan y operan de forma apropiada.

Limpiar los instrumentos con un trapo húmedo (mojado en lejía de jabón). Todas las reparaciones solamente las debe efectuar el fabricante o personal especializado e instruido.

## 10. Eliminación de residuos

Una eliminación incorrecta puede provocar peligros para el medio ambiente.

Eliminar los componentes de los instrumentos y los materiales de embalaje conforme a los reglamentos relativos al tratamiento de residuos y eliminación vigentes en el país de utilización.

# Contenuti

<b>1.</b>	<b>Informazioni generali</b>	<b>44</b>
<b>2.</b>	<b>Norme di sicurezza</b>	<b>45</b>
<b>3.</b>	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>46</b>
<b>4.</b>	<b>Design e funzioni</b>	<b>48</b>
<b>5.</b>	<b>Trasporto, imballaggio e stoccaggio</b>	<b>49</b>
<b>6.</b>	<b>Messa in servizio, funzionamento</b>	<b>49</b>
<b>7.</b>	<b>Regolazione dello zero</b>	<b>51</b>
<b>8.</b>	<b>Opzioni e accessori</b>	<b>52</b>
<b>9.</b>	<b>Manutenzione e pulizia</b>	<b>52</b>
<b>10.</b>	<b>Smaltimento</b>	<b>52</b>

### 1. Informazioni generali

- Il trasmettitore portata aria in volume descritto in questo manuale d'uso è stato progettato e costruito secondo lo stato dell'arte della tecnica. Tutti i componenti sono soggetti a stringenti controlli di qualità ed ambientali durante la produzione. I nostri sistemi di qualità sono certificati ISO 9001 e ISO 14001.
- Questo manuale contiene importanti informazioni sull'uso dello strumento. Lavorare in sicurezza implica il rispetto delle istruzioni di sicurezza e di funzionamento.
- Osservare le normative locali in tema di prevenzione incidenti e le regole di sicurezza generali per il campo d'impiego dello strumento.
- Il manuale d'uso è parte dello strumento e deve essere conservato nelle immediate vicinanze dello stesso e facilmente accessibile in ogni momento al personale qualificato.
- Il manuale d'uso deve essere letto con attenzione e compreso dal personale qualificato prima dell'inizio di qualsiasi attività.
- Il costruttore declina ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da un utilizzo scorretto del prodotto, dal non rispetto delle istruzioni riportate in questo manuale, da un impiego di personale non adeguatamente qualificato oppure da modifiche non autorizzate allo strumento.
- Si applicano le nostre condizioni generali di vendita, allegate alla conferma d'ordine.
- Soggetto a modifiche tecniche.
- Ulteriori informazioni:
  - Indirizzo Internet: [www.wika.it](http://www.wika.it) / [www.wika.com](http://www.wika.com)  
[www.air2guide.com](http://www.air2guide.com)
  - Scheda tecnica prodotto: SP 69.04

### Legenda dei simboli



#### **ATTENZIONE!**

... indica una situazione di potenziale pericolo che, se non evitata, può causare ferite gravi o morte.



#### **Informazione**

... fornisce suggerimenti utili e raccomandazioni per l'utilizzo efficiente e senza problemi dello strumento.

## 2. Norme di sicurezza



#### **ATTENZIONE!**

Prima dell'installazione, messa in servizio e funzionamento, assicurarsi che sia stato selezionato il trasmettitore portata aria in volume adatto per quanto riguarda il campo di misura, l'esecuzione e le condizioni specifiche della misura.

La non osservanza può condurre a ferite gravi o danni alle apparecchiature.



Altre importanti norme di sicurezza sono riportate nei singoli capitoli di questo manuale d'uso.

### 2.1 Destinazione d'uso

Questo trasmettitore viene usato per misurare la portata in volume nei condotti di ventilazione dell'aria e altri gas secchi, non infiammabili e non aggressivi

Lo strumento è stato progettato e costruito esclusivamente per la sua destinazione d'uso e può essere impiegato solo per questa.

Il costruttore non è responsabile per reclami di qualsiasi natura in caso di utilizzo dello strumento al di fuori del suo impiego consentito.

### 2.2 Qualificazione personale



#### **ATTENZIONE!**

#### **Rischio di infortuni in caso di personale non qualificato!**

L'uso improprio può condurre in ferite gravi o danni alle apparecchiature.

- Le attività riportate in questo manuale d'uso possono essere effettuate solo da personale in possesso delle qualifiche riportate nel seguito.

### **Personale qualificato**

Per personale qualificato si intende personale che, sulla base delle proprie conoscenze tecniche di strumentazione e controllo e delle normative nazionali e sulla base della propria esperienza, è in grado di portare a termine il lavoro e riconoscere autonomamente potenziali pericoli.

### **Legenda dei simboli**



#### **CE, Communauté Européenne**

Gli strumenti riportanti questo marchio sono in accordo con le relative Direttive Europee.

## 3. Specifiche tecniche

### **Precisione**

1.000 e 2.000 Pa:  $\pm 5$  Pa +  $\pm 1,5$  % del display

5.000 e 7.000 Pa:  $\pm 7$  Pa +  $\pm 1,5$  % del display

### **Campi scala**

0 ... 1.000, 0 ... 2.000, 0 ... 5.000 oppure 0 ... 7.000 Pa

Unità selezionabili sul display:  $\text{m}^3/\text{s}$ ,  $\text{m}^3/\text{h}$ , cfm, l/s, scfh, lpm, mbar, mmWC, inchWC, kPa o Pa

### 3. Specifiche tecniche

#### Stabilità a lungo termine

- Regolazione manuale dello zero (standard)  
1.000 e 2.000 Pa:  $\pm 8$  Pa  
5.000 e 7.000 Pa:  $\pm 24$  Pa
- Regolazione automatica dello zero (opzione)  
 $\pm 1$  Pa

#### Massima pressione di lavoro

25 kPa

#### Temperature consentite

Ambiente:  $-20 \dots +70$  °C

Funzionamento:  $-5 \dots +50$  °C

#### Umidità ambiente consentita

0 ... 95 % rH, non condensante

#### Grado di protezione

IP 54 per EN 60529 / IEC 529

#### Normative

Conformità CE:

2004/108/CE compatibilità elettromagnetica (EMC)


2002/95/CE RoHS (restrizioni sull'uso di determinate sostanze pericolose nella costruzione di vari tipi di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Per ulteriori informazioni tecniche, fare riferimento alla Scheda tecnica WIKA SP 69.04 ed ai documenti d'ordine.

### 4. Design e funzioni

#### Descrizione

Dimensioni in mm



Il trasmettitore portata aria in volume modello A2G-25 è basato sul principio della misura di pressione differenziale. Le pressioni a monte ed a valle della restrizione del boccaglio s'ingresso sono confrontate tra loro tramite una misura differenziale. Applicando la legge di conservazione dell'energia, la pressione effettiva (pressione differenziale delle pressioni statiche) può essere assegnata alla portata in volume come segue:

$$\dot{V} = k \times \sqrt{\Delta p}$$

In questo contesto, k considera le caratteristiche specifiche del boccaglio del ventilatore (es. Fläkt Woods, Rosenberg, Nicotra, Comferi, Ziehl, EBM, Gebhard).

#### Scopo di fornitura

Controllare lo scopo della fornitura con il documento di consegna / trasporto.



### 5. Trasporto, imballaggio e stoccaggio

#### 5.1 Trasporto

Controllare che il trasmettitore portata aria in volume non sia stato danneggiato durante il trasporto. Danni evidenti devono essere segnalati tempestivamente.

#### 5.2 Imballo

Rimuovere l'imballo solo appena prima dell'installazione.  
Conservare l'imballo per proteggere lo strumento in successivi trasporti (es. variazione del sito di installazione, invio in riparazione).

#### 5.3 Stoccaggio

##### Condizioni consentite per lo stoccaggio

Temperatura di stoccaggio:  $-20 \dots +70 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Proteggere gli strumenti dall'umidità e dalla polvere.

### 6. Messa in servizio, funzionamento

#### Segnale di uscita

V OUT DC  $0 \dots 10 \text{ V}$ , P OUT DC  $0 \dots 10 \text{ V}$



Carico R minimo  $1 \text{ k}\Omega$  lineare nel campo di misura impostato

#### Tensione di alimentazione

AC  $24 \text{ V}$  o DC  $24 \text{ V} \pm 10 \%$


#### Connessione elettrica

Pressacavo M16, morsetti terminali max.  $1,5 \text{ mm}^2$



L'uscita della portata V Out può essere variata (in funzione dell'unità ingegneristica selezionata)

### Schema di collegamento




### Selezione menu ed istruzioni d'inizializzazione per l'installazione

Se non viene premuto alcun tasto entro 20 secondi, lo strumento torna in modalità display.

1. Premere il tasto Select per 2 secondi per accedere al menu.
2. Selezionare il produttore del ventilatore richiesto.
3. Ogni produttore di ventilatori ha un valore K specifico. Selezionare il valore K corretto riportato nella scheda tecnica:
 

Fläkt Woods	(k = 0,3 ... 99)
Rosenberg	(k = 37 ... 800)
Nicotra	(c = 10 ... 1.500)
Comefri	(k = 10 ... 2.000)
Ziehl	(k = 10 ... 1.500)
Ebm-Papst	(k = 10 ... 1.500)
Gebhard	(k = 50 ... 4.700)
4. Le seguenti unità di misura saranno visualizzate sul display:  
 m<sup>3</sup>/s, m<sup>3</sup>/h, cfm, l/s, scfh, lpm, kPa, mbar, mmWS, inchWS o Pa.



### 5. Unità uscita pressione (e scala P OUT)

A 1.000 Pa	A 2.000 Pa	A 5.000 Pa	A 7.000 Pa
0 ... 1.000 Pa	0 ... 2.000 Pa	0 ... 5.000 Pa	0 ... 7.000 Pa
0 ... 1 kPa	0 ... 2 kPa	0 ... 5 kPa	0 ... 7 kPa
0 ... 10 mbar	0 ... 20 mbar	0 ... 50 mbar	0 ... 70 mbar
0 ... 100 mmWS	0 ... 200 mmWS	0 ... 500 mmWS	0 ... 700 mmWS
0 ... 4 inchWS	0 ... 8 inchWS	0 ... 20 inchWS	0 ... 25 inchWS

Il valore massimo corrisponde a un segnale in uscita di 10 V




### 6. Unità uscita portata per definire la scala V OUT



### 7. Scala V OUT, selezionabile:

$\text{m}^3/\text{s} \rightarrow 10 \text{ V} = 1 \dots 50 \text{ m}^3/\text{s}$   
 $\text{m}^3/\text{h} \rightarrow 10 \text{ V} = 4.000 \dots 200.000 \text{ m}^3/\text{h}$   
 $\text{cfm} \rightarrow 10 \text{ V} = 2.000 \dots 100.000 \text{ cfm}$   
 $\text{l/s} \rightarrow 10 \text{ V} = 1.000 \dots 50.000 \text{ l/s}$   
 $\text{scfh} \rightarrow 10 \text{ V} = 1.000.000 \dots 6.000.000 \text{ scfh}$   
 $\text{lpm} \rightarrow 10 \text{ V} = 60.000 \dots 3.000.000 \text{ lpm}$



### 8. Selezione tempo di risposta infinito.



### 9. Premendo il tasto END, lo strumento torna in modalità display.

## 7. Regolazione dello zero

### ■ Regolazione manuale dello zero (standard)


- Entrambi gli ingressi di portata + e - devono essere scollegati
- Premere il pulsante punto zero fino a quando il LED rosso non si illumina
- Attendere fino a quando il LED non si spegne nuovamente. Ora l'apparecchio può essere ricollegato.
- Nel normale funzionamento, consigliamo di effettuare una correzione del punto zero ogni 12 mesi.

## 7. Regolazione dello zero ... 10. Smaltimento

### ■ Regolazione automatica dello zero (opzione)

La regolazione automatica dello zero regola periodicamente il punto zero in modo che la regolazione manuale non sia più necessaria.

Durante la regolazione dello zero (3 secondi ogni 10 minuti), il segnale di uscita e il display mostrano l'ultimo valore misurato.



## 8. Opzioni e accessori

### Accessori standard

- 2 viti di fissaggio
- 2 adattatori per condotti
- Tubo flessibile in PVC da 2 m con diametro interno 4 mm

## 9. Manutenzione e pulizia

I trasmettitori portata aria in volume sono esenti da manutenzione e garantiscono una lunga durata se trattati e utilizzati in modo appropriato. Pulire gli apparecchi con un panno umido (con acqua e sapone).

Le riparazioni devono essere effettuate solo dal costruttore o da personale adeguatamente qualificato.

## 10. Smaltimento

Lo smaltimento inappropriato può provocare rischi per l'ambiente.

Lo smaltimento dei componenti dello strumento e dei materiali di imballaggio deve essere effettuato in modo compatibile ed in accordo alle normative nazionali.

## Europe

### Austria

WIKA Messgerätevertrieb  
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG  
1230 Vienna  
Tel. (+43) 1 86916-31  
Fax: (+43) 1 86916-34  
E-mail: [info@wika.at](mailto:info@wika.at)  
[www.wika.at](http://www.wika.at)

### Belarus

WIKA Belarus  
Ul. Zaharova 50B  
Office 3H  
220088 Minsk  
Tel. (+375) 17-294 57 11  
Fax: (+375) 17-294 57 11  
E-mail: [info@wika.by](mailto:info@wika.by)  
[www.wika.by](http://www.wika.by)

### Benelux

WIKA Benelux  
6101 WX Echt  
Tel. (+31) 475 535-500  
Fax: (+31) 475 535-446  
E-mail: [info@wika.nl](mailto:info@wika.nl)  
[www.wika.nl](http://www.wika.nl)

### Bulgaria

WIKA Bulgaria EOOD  
Bul. „Al. Stamboliiski“ 205  
1309 Sofia  
Tel. (+359) 2 82138-10  
Fax: (+359) 2 82138-13  
E-mail: [t.antonov@wika.bg](mailto:t.antonov@wika.bg)

### Croatia

WIKA Croatia d.o.o.  
Hrastovicka 19  
10250 Zagreb-Lucko  
Tel. (+385) 1 6531034  
Fax: (+385) 1 6531357  
E-mail: [info@wika.hr](mailto:info@wika.hr)  
[www.wika.hr](http://www.wika.hr)

### Finland

WIKA Finland Oy  
00210 Helsinki  
Tel. (+358) 9-682 49 20  
Fax: (+358) 9-682 49 270  
E-mail: [info@wika.fi](mailto:info@wika.fi)  
[www.wika.fi](http://www.wika.fi)

### France

WIKA Instruments s.a.r.l.  
95610 Eragny-sur-Oise  
Tel. (+33) 1 343084-84  
Fax: (+33) 1 343084-94  
E-mail: [info@wika.fr](mailto:info@wika.fr)  
[www.wika.fr](http://www.wika.fr)

### Germany

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG  
63911 Klingenberg  
Tel. (+49) 9372 132-0  
Fax: (+49) 9372 132-406  
E-mail: [info@wika.de](mailto:info@wika.de)  
[www.wika.de](http://www.wika.de)

### Italy

WIKA Italia Srl & C. Sas  
20020 Arese (Milano)  
Tel. (+39) 02 9386-11  
Fax: (+39) 02 9386-174  
E-mail: [info@wika.it](mailto:info@wika.it)  
[www.wika.it](http://www.wika.it)

### Poland

WIKA Polska S.A.  
87-800 Wloclawek  
Tel. (+48) 542 3011-00  
Fax: (+48) 542 3011-01  
E-mail: [info@wikapolska.pl](mailto:info@wikapolska.pl)  
[www.wikapolska.pl](http://www.wikapolska.pl)

### Romania

WIKA Instruments Romania S.R.L.  
Bucuresti, Sector 5  
Calea Rahovei Nr. 266-268  
Tel. (+40) 21 4048327  
Fax: (+40) 21 4563137  
E-mail: [m.anghel@wika.ro](mailto:m.anghel@wika.ro)  
[www.wika.ro](http://www.wika.ro)

## Russia

ZAO WIKA MERA  
127015 Moscow  
Tel. (+7) 495-648 01 80  
Fax: (+7) 495-648 01 81  
E-mail: info@wika.ru  
www.wika.ru

## Serbia

WIKA Merna Tehnika d.o.o.  
Sime Solaje 15  
11060 Belgrade  
Tel. (+381) 11 2763722  
Fax: (+381) 11 753674  
E-mail: info@wika.co.yu  
www.wika.co.yu

## Spain

Instrumentos WIKA, S.A.  
C/Josep Carner, 11-17  
08205 Sabadell (Barcelona)  
Tel. (+34) 933 938630  
Fax: (+34) 933 938666  
E-mail: info@wika.es  
www.wika.es

## Switzerland

MANOMETER AG  
6285 Hitzkirch  
Tel. (+41) 41 91972-72  
Fax: (+41) 41 91972-73  
E-mail: info@manometer.ch  
www.manometer.ch

## Turkey

WIKA Instruments Istanbul  
Basinc ve Sicaklik Ölçme Cihazlari  
Ith. Ihr. ve Tic. Ltd. Sti.  
Bayraktar Bulvari No. 17  
34775 Şerifali-Yukarı Dudullu - Istanbul  
Tel. (+90) 216 41590-66  
Fax: (+90) 216 41590-97  
E-mail: info@wika.com.tr  
www.wika.com.tr

## Ukraine

TOV WIKA Prylad  
M. Raskovoy Str. 11, A  
PO 200  
02660 Kyiv  
Tel. (+38) 044 496-8380  
Fax: (+38) 044 496-8380  
E-mail: info@wika.ua  
www.wika.ua

## United Kingdom

WIKA Instruments Ltd  
Merstham, Redhill RH13LG  
Tel. (+44) 1737 644-008  
Fax: (+44) 1737 644-403  
E-mail: info@wika.co.uk  
www.wika.co.uk

## North America

### Canada

WIKA Instruments Ltd.  
Head Office  
Edmonton, Alberta, T6N 1C8  
Tel. (+1) 780 46370-35  
Fax: (+1) 780 46200-17  
E-mail: info@wika.ca  
www.wika.ca

### Mexico

Instrumentos WIKA Mexico S.A. de C.V.  
01210 Mexico D.F.  
Tel. (+52) 55 50205300  
Fax: (+52) 55 50205300  
E-mail: ventas@wika.com  
www.wika.com.mx

### USA

WIKA Instrument Corporation  
Lawrenceville, GA 30043  
Tel. (+1) 770 5138200  
Fax: (+1) 770 3385118  
E-mail: info@wika.com  
www.wika.com

WIKA Instrument Corporation  
Houston Facility  
950 Hall Court  
Deer Park, TX 77536  
Tel. (+1) 713-475 0022  
Fax: (+1) 713-475 0011  
E-mail: info@wikahouston.com  
www.wika.com

Mensor Corporation  
201 Barnes Drive  
San Marcos, TX 78666  
Tel. (+1) 512 3964200-15  
Fax: (+1) 512 3961820  
E-mail: sales@mensor.com  
www.mensor.com

## South America

### Argentina

WIKA Argentina S.A.  
Buenos Aires  
Tel. (+54) 11 47301800  
Fax: (+54) 11 47610050  
E-mail: info@wika.com.ar  
www.wika.com.ar

### Brazil

WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.  
CEP 18560-000 Iperó - SP  
Tel. (+55) 15 34599700  
Fax: (+55) 15 32661650  
E-mail: marketing@wika.com.br  
www.wika.com.br

### Chile

WIKA Chile S.p.A.  
Coronel Pereira 72  
Oficina 101  
Las Condes  
Santiago de Chile  
Tel. (+56) 2 3651719  
www.wika.cl

## Asia

### China

WIKA International Trading (Shanghai)  
Co., Ltd.  
A2615, NO.100, Zunyi Road  
Changning District  
Shanghai 200051  
Tel. (+86) 21 538525-72  
Fax: (+86) 21 538525-75  
E-mail: info@wika.cn  
www.wika.com.cn

WIKA Instrumentation (Suzhou) Co., Ltd.  
81, Ta Yuan Road,  
SND, Suzhou 215011  
Tel. (+86) 512 6878 8000  
Fax: (+86) 512 6809 2321  
E-mail: info@wika.cn  
www.wika.com.cn

### India

WIKA Instruments India Pvt. Ltd.  
Village Kesnand, Wagholi  
Pune - 412 207  
Tel. (+91) 20 66293-200  
Fax: (+91) 20 66293-325  
E-mail: sales@wika.co.in  
www.wika.co.in

### Japan

WIKA Japan K. K.  
Tokyo 105-0023  
Tel. (+81) 3 543966-73  
Fax: (+81) 3 543966-74  
E-mail: info@wika.co.jp

### Kazakhstan

TOO WIKA Kazakhstan  
050050 Almaty  
Tel. (+7) 727 2330848  
Fax: (+7) 727 2789905  
E-mail: info@wika.kz  
www.wika.kz

## Korea

WIKA Korea Ltd.  
#569-21 Gasan-dong  
Seoul 153-771 Korea  
Tel. (+82) 2 869 05 05  
Fax: (+82) 2 869 05 25  
E-mail: [info@wika.co.kr](mailto:info@wika.co.kr)  
[www.wika.co.kr](http://www.wika.co.kr)

## Malaysia

WIKA Instrumentation (M) Sdn. Bhd.  
47100 Puchong, Selangor  
Tel. (+60) 3 80 63 10 80  
Fax: (+60) 3 80 63 10 70  
E-mail: [info@wika.com.my](mailto:info@wika.com.my)  
[www.wika.com.my](http://www.wika.com.my)

## Singapore

WIKA Instrumentation Pte. Ltd.  
569625 Singapore  
Tel. (+65) 68 44 55 06  
Fax: (+65) 68 44 55 07  
E-mail: [info@wika.com.sg](mailto:info@wika.com.sg)  
[www.wika.com.sg](http://www.wika.com.sg)

## Taiwan

WIKA Instrumentation Taiwan Ltd.  
Pinjen, Taoyuan  
Tel. (+886) 3 420 6052  
Fax: (+886) 3 490 0080  
E-mail: [info@wika.com.tw](mailto:info@wika.com.tw)  
[www.wika.com.tw](http://www.wika.com.tw)

## Thailand

WIKA Instrumentation Corporation  
(Thailand) Co., Ltd.  
850/7 Ladkrabang Road, Ladkrabang  
Bangkok 10520  
Tel. (+66) 2 326 6876-80  
Fax: (+66) 2 326 6874  
E-mail: [info@wika.co.th](mailto:info@wika.co.th)  
[www.wika.co.th](http://www.wika.co.th)

Further WIKA subsidiaries worldwide can be found online at [www.wika.com](http://www.wika.com).  
Weitere WIKA-Niederlassungen weltweit finden Sie online unter [www.wika.de](http://www.wika.de).  
La liste des autres filiales WIKA dans le monde se trouve sur [www.wika.fr](http://www.wika.fr).  
Otras sucursales WIKA en todo el mundo puede encontrar en [www.wika.es](http://www.wika.es).  
Per altre filiali WIKA nel mondo, visitate il nostro sito [www.wika.it](http://www.wika.it).



## WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Alexander-Wiegand-Straße 30  
63911 Klingenberg • Germany  
Tel. (+49) 93 72/132-0  
Fax (+49) 93 72/132-406  
E-Mail [info@wika.de](mailto:info@wika.de)  
[www.wika.de](http://www.wika.de)